




Smoothie Zeef

Met de Smoothiemaker kunt u eenvoudig een verscheidenheid aan smoothies maken.


NL

HOE GEBRUIKT U DE SMOOTHIEMAKER

• Desembleren is het tegenovergestelde van assembleren.



Plaats de geassembleerde deksel op het apparaat.



※ Zorg ervoor dat tijdens het gebruik van de Smoothiemaker de Smart Cap gesloten is.

! LET OP

Als u gebruik maakt van bevroren ingrediënten, houdt u er dan rekening mee dat ze tussen de 5 en 20 minuten moeten ontdooien.

Bij het maken van een smoothie kunt u het beste melk of andere vloeistoffen toevoegen tussen het toevoegen van de verschillende ingrediënten.



※ Er wordt aanbevolen geen ijs, vlees, olie of andere op vet gebaseerde ingrediënten toe te voegen.

※ Verwijder harde of dikke zaden en pitten of pel deze voor gebruik.




Blanke Zeef

Met de blanke zeef bent u in staat om heerlijke bevroren desserts te maken


NL

HOE GEBRUIKT U DE BLANKE ZEEF

! • Zorg ervoor dat de siliconen laag geplaatst is vòòr gebruik. • Desembleren is het tegenovergestelde voor assembleren.



Plaats de geassembleerde deksel op het apparaat.



※ Houd de Smart Cap open bij gebruik van de blanke zeef.


! LET OP

Als u gebruik maakt van bevroren ingrediënten, houdt u er dan rekening mee dat ze tussen de 5 en 20 minuten moeten ontdooien. Gebruik een kleine hoeveelheid per keer.

- ※ Gebruik geen ijs of ingrediënten die plantaardige- of dierlijke oliën bevatten.
- ※ Verwijder harde zaden van de ingrediënten voor gebruik.



HOE VERWIJDERT U DE SILICONEN BESCHERMING



De siliconen bescherming is verwijderbaar voor schoonmaak. Na schoonmaak plaatst u de bescherming terug zoals afgebeeld.

TIP | Plaats de bescherming terug d.m.v. de aangegeven groeven.